

Terasstält 3x6m



Ena sidan, beslagen vinklade uppåt

Dubbelspåriga skenorna med öglor skall fästas i bakkant, dvs. Höga sidan

Andra sidan, beslagen vinklade nedåt

Lägg ut pinnar och beslag enligt ritningen ovan.

Lägg över takduken, (kappan utåt, se bilden)

Trä i skenorna med spår i takduken, skenorna med "öglor" på "baksidan"

Lyft upp och sätt i benen (börja med ena långsidan)

Trä i ev. Resterande skenor, använd långa skruvarna med insex skruv.

Häng på sidorna.

Förankra tältet ordentligt

I beslagslådan

4 st. hörnbeslag (2 uppåt- 2 neråtgående)

4 st. glidbeslag (2 uppåt- 2 neråtgående)

2 st. "raka sidfötter" (1 uppåt, 1 neråtgående)

6 st gummistroppar

8 st insexskruvar med insexnyckel

28 skruv och mutter

Stänger

9 st. 3 meters

6 st. skenor 3m.

3 st ben

3 st. höga ben



OBS!! Ny adress